

Brand	Model	Monolever	Part Number 2M3842 (2002466)	Part Number 3M604	Part number 3M2775	Part number 2M3619	Part Number 2M3840 (2000707)	Part Number 2M3845 (2000707)	Part Number 3M725.002 (2003732)	Part Number 2M3650 (2003371)
Ducati	748	yes							▲	
	916	yes							▲	
	996	yes							▲	
	998	yes							▲	
	1098	yes							▲	
	749	no		■						
	999	no		■						
Triumph	T595 Speed Triple	yes							▲	
	T509 Speed Triple	yes							▲	
	T955i Sprint ST	yes							▲	
	1050cc Speed Triple	yes							▲	
	1050cc Sprint ST	yes							▲	
Honda	VFR 400	yes					▲			
	VFR 750	yes					▲			
	VFR 800	yes					▲			
	GoldWing 1800	no	▲							
BMW	4-studs	yes						▲		
	5-studs	yes							▲	
	R1200 RT	yes							▲	
	R1200 GS	yes							▲	
Guzzi	Breva 1100	yes								
	Norge 1200	yes								
	Griso	yes								
MV Agusta	F4	yes								▲
Quad				●						
Scooter				●	●					
Aprilia	AF1	yes					▲			

Note: Per bloccare la ruota di un modello di moto indicato nella colonna di sinistra, usare tutti gli articoli/kits indicati dallo stesso simbolo (●/■/▲). Esempio: per bloccare una Ducati 748 sono necessari tutti gli articoli indicati con ● o in alternativa l' articolo indicato con ▲

Note: To clamp a wheel of a motorcycle model indicated in the left column, use all parts/kits where the same symbol is indicated (●/■/▲). Example: to clamp Ducati 748 you need all parts indicated with ● or alternatively part indicated with ▲